

PRZYGOTUJ SWÓJ PATCHWOK DO PIKOWANIA

Przygotowanie do pikowania na longarmie nie jest trudne!
Lista kontrolna w 8 krokach pomoże Ci zrobić to w najlepszy i najprostszy sposób.

WIERZCH PATCHWOKU

JAK WYPRASOWAĆ?

- Dokładnie wyprasuj wierzch patchworku. Zaprasuj wszystkie szwy. Obetnij wszelkie zbędne nitki. Zwróć na to szczególną uwagę jeśli ciemna nitka mogłaby znaleźć się pod jasną (białą) tkaniną.

GDZIE JEST GÓRA, A GDZIE DÓŁ?

- Jeśli Twój patchwork ma określony kierunek – przypnij na górze karteczkę z tą informacją.

CZY SZWY TRZYMAJĄ SIĘ MOCNO?

- Zwróć uwagę na brzegi. Czy szwy nie rozchodzą się? Jeśli trzeba wzmocnij je. Jeśli na brzegu patchworku znajdują się elementy cięte ze skosu wzmocnij brzeg szwem zabezpieczającym w odległości 1/8 cala od brzegu.

SPÓD PATCHWOKU

JAKI DUŻY MUSI BYĆ SPÓD?

- Przygotuj spód patchworku. Wielkość spodu musi być większa od wierzchu o 10 cm z każdej strony. Na przykład jeśli wierzch ma wymiary 150×200 cm, to spód musi mieć wymiary 170×220 cm. Rozprasuj na płasko szwy w spodzie, obetnij nadmiar szwów i wystające nitki.

GDZIE JEST GÓRA, A GDZIE DÓŁ?

- Jeśli Twój spód ma określony kierunek – przypnij na górze karteczkę z tą informacją.

OCIEPLINA (WYPEŁNIENIE)

JAK PRZYGOTOWAĆ OCIEPLINĘ?

- Jeśli wolisz przestać mi swoją ocieplinę przytnij ją do potrzebnego rozmiaru. Ocieplina musi być o 10 cm większa niż wierzch z każdej strony. Na przykład jeśli wierzch ma wymiary 150×200 cm, to ocieplina musi mieć wymiary 170×220 cm.

PAKOWANIE I WYSYŁKA

JAK SPAKOWAĆ?

- Złóż wierzch, ocieplinę i spód osobno. Nie kanapkuj ich, nie łącz w żaden sposób ze sobą. Zapakuj w worek foliowy, aby ochronić przed zniszczeniem lub przemoczeniem, a następnie spakuj do pudła.

A CO Z BEZPIECZEŃSTWEM?

- Poczta Polska oferuje ubezpieczenie paczki za dopłatą 1 zł. Myślę, że warto skorzystać z tej opcji!